

Merkblatt Armaturenliste

In dieser Armaturenliste sind nur die Schlüsselkomponenten mit der zulässigen Spezifikation aufgeführt. Es dürfen ausschliesslich nur die aufgeführten Komponenten verwendet werden. Ansonsten gelten die Vorgaben der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) für Hausstationen von IWB.

Differenzdruck- und Durchflussregler

Gültig ab:	Gültig bis:	Hersteller	Bauart	Eigenschaften
18.03.2024		Danfoss	AVQM	<ul style="list-style-type: none">- Ausführung als PN 16 oder PN 25- Antriebe ohne Sicherheitsfunktion
18.03.2024		Samson	Typ 2488	

Stand: 24.04.2024