

Merkblatt für den Handel und die Montage von gebrauchten Erdgas-Apparaten

Für alle Erdgasverbrauchsapparate gilt
Folgendes:

Der Anschluss an das Erdgasnetz von IWB ist grundsätzlich nur durch eine Sanitär-Firma mit Installationsbewilligung von IWB erlaubt. (Aktuelle Liste der konzessionierten Firmen kann bei der Installationskontrolle von IWB, Tel. +41 61 275 56 44, verlangt oder unter <http://www.iwb.ch/de/privatkunden/biogas-erdgas/wissenswertes/installationskontrolle/> heruntergeladen werden).

Die in unserem Versorgungsgebiet zur Installation vorgesehenen und gebrauchten Erdgas-Apparate müssen auch aus unserem Versorgungsgebiet stammen und auf H-Gas ausgerüstet sein (bezeichnet mit grünem oder gelbem IWB-Kleber).

Die Erdgas-Apparate müssen eine SVGW-Zertifizierung (wenn auch abgelaufen) aufweisen und dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und voll funktionsfähig und betriebssicher sein.

Die Erdgas-Apparate sollten durch einen Gasapparate-Service auf ihre Funktion und Sicherheit überprüft worden sein.

1. Gasherde und Rechaud

Geräte dieser Kategorie müssen zwingend zündgesichert sein (alle Brennstellen)

2. Durchlauf-Wasserheizer (Automaten) und Vorrats-Wasserheizer (Boiler)

Geräte dieser Kategorie müssen zwingend eine Abgas-Rückströmsicherung aufweisen.

3. Gas-Einzel-Raumheizer (Heizöfen) mit Raumluft als Verbrennungsluft (und Zugunterbrecher für den Kaminanschluss)

Geräte dieser Kategorie müssen zwingend eine Abgas-Rückströmsicherung aufweisen.

Empfehlung

Bei der Auswahl der Erdgas-Apparate sollte auf ältere Geräte verzichtet werden, da die Ersatzteile und Service/Unterhalt nicht in jedem Fall gewährleistet sind (mögliche weitere Abklärungen sind sinnvoll).

Gültig ab sofort

Übergangsfrist für Gasverbrauchsapparate unter Punkt 3 bis 31. Dezember 2009.

Seit 1. Januar 2010 gilt diese Regelung vollumfänglich.

Hinweis

Alle Auswechslungen von Gas-Apparaten, auch gebraucht, müssen mit einer Installations-Anzeige bei den IWB zur Ausführungsbewilligung und

Ihr Ansprechpartner	IWB Installationskontrolle Erdgas und Trinkwasser
Telefon	+41 61 275 56 44
Fax	+41 61 275 54 63
E-Mail	installationskontrolle@iwb.ch

Kontrolle angemeldet werden.