

## Smart Meter ablesen ganz einfach. Typ: Smart Meter bis 2016

Die Angaben zum Typ (die Jahreszahl **1**) finden Sie neben dem Logo des Herstellers. Durch Drücken der Display-Taste **2** können Sie im Menu navigieren:

1. SUM: Die Standardanzeige zeigt den aktuellen Zählerstand (Summe aus Normal- und Spartarif). Falls Sie Ihren Smart Meter ablesen müssen, zeigt Ihnen die Anzeige SUM die Zahl, die Sie im Feld «SUM/1.8.0» auf der Zählerablesekarte eintragen müssen. **3**
2. T1: Verbrauch im Normaltarif (Montag bis Freitag, 06:00 bis 20:00 Uhr). Falls Sie Ihren Smart Meter ablesen müssen, zeigt Ihnen die Anzeige T1 die Zahl, die Sie im Feld «T1/1.8.1» auf der Zählerablesekarte eintragen müssen. **4**
3. T2: Verbrauch im Spartarif (Samstag und Sonntag sowie Montag bis Freitag, 20:00 bis 06:00 Uhr). Falls Sie Ihren Smart Meter ablesen müssen, zeigt Ihnen die Anzeige T2 die Zahl, die Sie im Feld «T2/1.8.2» auf der Zählerablesekarte eintragen müssen. **5**



Sie können im Menu noch weiter navigieren, um folgende Anzeigen zu sehen:

4. Anzeige der Uhrzeit
5. Anzeige des Datums
6. Display-Test: Es werden alle Beschriftungen des Displays angezeigt.

### Zählerablesekarte

Grund der Ablesung		X Digitale Stromzähler	
<input type="checkbox"/> Mieterwechsel	<input type="checkbox"/> Standkontrolle	Zähler-Nr.	Zählerstand (alle Zahlen)
<input type="checkbox"/> Zwischenrechnung	<input type="checkbox"/> Periodische Ablesung	SUM/1.8.0	769180 005520 <b>3</b>
<b>Sehr geehrter Kunde</b>		T1/1.8.1	769180 002320 <b>4</b>
Leider haben wir keinen Zugang zu den Messeinrichtungen und können somit Ihre Zählerstände nicht ablesen.		T2/1.8.2	769180 003200 <b>5</b>
Bitte senden Sie deshalb diese vorfrankierte Karte ausgefüllt zurück oder melden Sie die Zählerstände per Telefon oder E-Mail.		SUM/1.8.0	
Freundliche Grüsse		T1/1.8.1	
		T2/1.8.2	
		Weitere Zähler	Zählerstand