von natur aus
klimafreundlich

SMART METER ABLESEN GANZ EINFACH
TYP: SMART METER BIS 2016

Die Angaben zum Typ (die Jahreszahl 1) finden Sie neben dem Logo des Herstellers. Durch Drücken der Display-Taste 2 können Sie im Menu navigieren:

1. **SUM:** Die Standardanzeige zeigt den aktuellen Zählerstand (Summe aus Normal- und Spartarif).

2. **T1:** Verbrauch im Normaltarif (Montag bis Freitag, 06:00 bis 20:00 Uhr). Falls Sie Ihren Smart Meter ablesen müssen, zeigt Ihnen die Anzeige T1 die Zahl, die Sie im ersten Feld auf der Zählerablesekarte eintragen müssen. 3

3. **T2:** Verbrauch im Spartarif (Samstag, Sonntag sowie Montag bis Freitag, 20:00 bis 06:00 Uhr). Falls Sie Ihren Smart Meter ablesen müssen, zeigt Ihnen die Anzeige T2 die Zahl, die Sie im zweiten Feld auf der Zählerablesekarte eintragen müssen. 4

Sie können im Menu noch weiter navigieren, um folgende Anzeigen zu sehen:

4. Anzeige der Uhrzeit
5. Anzeige des Datums
6. Display-Test: Es werden alle Beschriftungen des Displays angezeigt.



zweiwest.ch 0224